



특징 및 기능 설명

Platform NX GOLD 프리앰프 시스템은 직관적이고 손쉬운 컨트롤을 통해 밸런스 잡힌 프로페셔널한 어쿠스틱 톤을 구현하도록 설계되었습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

- **1.3인치 LCD 튜너 내장** : 정확하고 빠른 편리한 튜닝 가능
- **Treble, Middle, Bass** : 3개의 독립 슬라이드 컨트롤로 고음부터 저음까지 세밀한 음색 조절 가능
- **Phase 전환 버튼** : 불필요한 노이즈와 피드백 최소화
- **강력한 노치 필터** : 저주파 영역(**0~300Hz**)에서 하울링과 피드백을 효과적으로 제어



1. LCD 튜너 디스플레이

프리앰프에 1.3인치 LCD 튜너가 내장되어 있어 별도의 튜너 없이도 정확한 튜닝이 가능합니다.

음정이 맞지 않을 경우 : 주황색 백라이트

음정이 정확할 경우 : 녹색 백라이트

2. 튜너 전원 버튼

내장 튜너를 켜거나 끄는 기능입니다.

참고: 튜너가 켜져 있을 때는 출력 신호가 자동으로 음소거(Mute) 됩니다.

3. Phase 전환 버튼

출력 신호의 파동 즉, 위상을 반전시켜 피드백을 억제합니다.

스피커에서 나오는 사운드의 위상이 기타 바디의 공명과 겹칠 경우 피드백이 발생할 수 있습니다.

이때, 위상 전환 버튼으로 이를 최소화할 수 있습니다.

4. 배터리 교체 알림 LED

적색 LED 점등 시 : 배터리를 즉시 교체해야 합니다.

참고: 기타를 오랜시간동안 연주하지 않을 때에는 기타에서 배터리를 제거하세요. 배터리 누액이 흘러 시스템에 문제가 생길 수 있습니다.

5. Treble 컨트롤

고음역대를 세밀하게 조정하여 밝고 선명한 톤 또는 부드러운 톤을 연출할 수 있습니다.

6. Middle 컨트롤

중역대를 조절하여 존재감을 강조하거나 따뜻한 음색을 구현할 수 있습니다.

7. Bass 컨트롤

저음을 증폭하거나 줄여 풍성한 울림 또는 타이트한 저음을 만들 수 있습니다.

8. 노치 필터 컨트롤

노치 필터를 세밀하게 조정하여 하울링이 잘 발생하는 특정 저주파 대역(0~300Hz)을 조정합니다.

앰프 사운드를 들으며 노브를 천천히 회전시켜 피드백이 최소화되는 지점에 맞추세요.

9. 볼륨 컨트롤

전체적인 볼륨을 조정합니다.